



#### 4.113 KUIVAN SISÄTILAN PUULEVYLATTIAN PÄÄLLYSTYS PARKETILLA TAI LAMINAATILLA

- Yleistä** Alustan jäykkyyden pitää olla pintarakennejärjestelmälle riittävä. Puumateriaalin käsittelyssä noudatetaan levytoimittajan ohjeita lattiarakenteisiin. Lattialevy ei saa kiristyä seinärakenteisiin. Seinän ja lattian rajakohta kitataan ARDEX SN -märkätilasilikonilla ja seinäpinnalle asennetaan ARDEX TP 50 -irrotuskaista, mikä estää tasoitteen kiinnittymisen seinärakenteeseen. Seuratkaa tämän selosteen li-säksi materiaalivalmistajan tuote-esitteitä.
- Pohjustaminen** Puulevypinnat pohjustetaan ARDEX P 82 -pohjustusaineella.
- Levysaumat** Levysaumat ja raot kitataan ARDEX K 5 -salamatasoitteella.
- Saneerauslattialämmitys**  
Rappausverkko kiinnitetään sinkiläpistoolilla poikkisuuntaan saumojen kanssa. Saneerauskaapeli tai lämpömatto kiinnitetään huolellisesti alustaan.
- Tasointu** Ylitasoitukset ja lattialämmityksen peittäminen (<30 mm paksuuksissa) tehdään ARDEX K 70 + ARDEX E 25 -tasoitteella. Tasoitteeseen lisätään ARDEX E 25 -lisäaine tuoteselosteen ohjeen mukaisesti (K70 25 kg : vesi 4,1 l : E25 2 kg).  
tai  
Ylitasointu ja lattialämmityskaapelin peittäminen (<15 mm kerrospaksuuksissa) tehdään ARDEX K 60 -tasoitteella.  
Lattialämmityskaapelin päällä pitää olla vähintään 10 mm tasoitekerros.  
Tarvittaessa osittain tasoitukset ja pinnan viimeistely (0–5 mm) tehdään ARDEX A 31 -pikatasoitteella.  
Tasoitteen kuivuttua tasoitepintaan asennetaan PE-kalvo tai vastaava tiivis höyrynsulku teipatuin saumoin päällystetoimittajan ohjeiden mukaisesti.
- Päällysteen asennus**  
Parketti / laminaatti asennetaan materiaalivalmistajan ohjeiden mukaan.
- Lattialämmityksen kytkentä**  
Lattialämmitys kytketään vaiheittain päälle aikaisintaan 7 vrk:n kuluttua lattian tasoittamisesta.