



#### 4.13 KUIVAN SISÄTILAN KIPSİKARTONKILEVYLATTIAN PÄÄLLYSTYS PARKETILLA TAI LAMINAATILLA

- Yleistä** Alustan jäykkyyden pitää olla pintarakennejärjestelmälle riittävä. Lattiarakenne toteutetaan kipsikartonkilevyvalmistajan ohjeiden mukaan. Seinän ja lattian rajakohta kitataan ARDEX SN -märkätilasilikonilla ja seinäpinnalle asennetaan ARDEX TP 50 -irroituskaisista, mikä estää tasoitteen kiinnittymisen seinärakenteeseen. Seuraa tämän selosteen lisäksi materiaalivalmistajan tuote-esitteitä.
- Pohjustaminen** Kipsikartonkilevyypinnat pohjustetaan ARDEX P 51 -pohjustusaineella laimennettuna vedellä 1:3. Tämä kuivuu vähintään 6 tuntia ennen seuraavaa työvaihetta.
- Saneerauslattialämmitys**  
Saneerauskaapeli tai lämpömatto kiinnitetään huolellisesti pohjustettuun alustaan.
- Tasointu** Lattialämmityksen peittäminen ja tasointu (3–50 mm) tehdään ARDEX K 75 -oikaisumassalla. Lattialämmityskaapelin päällä pitää olla vähintään 10 mm tasoitekerros.  
Tarvittaessa ylitasointu ilman lattialämmitystä tai ARDEX K 75 -tasointetun pinnan viimeistely (0–10 mm) tehdään ARDEX K 14 -itsetasointuvalla tasoitteella. Tasointettaessa ARDEX K 75 pintaa pohjustetaan se 1:5 veteen laimennetulla ARDEX P 51 -pohjustusaineella ennen ARDEX K 14 -tasointusta.  
Tarvittaessa osittain tasointukset ja pinnan viimeistelyt (0–5 mm) tehdään ARDEX A 31 -tasointeella.  
Tasointteen kuivuttua tasoitepintaan asennetaan PE-kalvo tai vastaava tiivis höyrönsulku teipatuin saumoin päällystetoimittajan ohjeiden mukaisesti.
- Päällysteen asennus**  
Parketti / laminaatti asennetaan päällystetoimittajan ohjeiden mukaan.
- Lattialämmityksen kytkentä**  
Lattialämmitys kytketään vaiheittain päälle aikaisintaan 7 vrk kuluttua lattian tasointamisesta.