



4.19 KUIVAN SISÄTILAN BETONILATTIAN PÄÄLLYSTYS PARKETILLA / LAMINAATILLA

- Yleistä** Betonin pinnan pitää olla kuiva, luja, kiinteä ja puhdas tartuntaa heikentävistä aineista. Sementtiliimakerros poistetaan. Alustan suhteellisen kosteuden enimmäisarvo pintamateriaalivalmistajan ohjeiden mukainen. Seuratkaa tämän selosteen lisäksi materiaalivalmistajan tuote-esitteitä.
- Injektointi** Tarvittaessa lattiahalkeamat injektoidaan ARDEX P 10 SR -pikakorjaushartsilla.
- Pohjustaminen** Alusta pohjustetaan ARDEX P 51 -pohjustusaineella laimennettuna vedellä 1:5.
- Saneerauslattialämmitys**
Saneerauskaapeli tai lämpömatto kiinnitetään huolellisesti pohjustettuun alustaan.
- Tasointus** Lattialämmityksen peittäminen ja tasointus (3–30 mm) tehdään ARDEX K 70 -oikaisumassalla. Lattialämmityskaapelin päällä pitää olla vähintään 10 mm tasoitekerros.
Tarvittaessa tasoitettun pinnan viimeistely (0–10 mm) tehdään ARDEX K 14 -itsetasoituvalla tasoitteella. Välipohjustus tehdään ennen tasointusta 1:5 veteen laimennetulla ARDEX P 51 -pohjustusaineella.
Tarvittaessa osittain tasoitukset ja pinnan viimeistelyt (0–5 mm) tehdään ARDEX A 31 -tasoitteella.
Tasoitteen kuivuttua tasoitepintaan asennetaan PE-kalvo tai vastaava tiivis höyrynsulku teipatuin saumoin päällystetoimittajan ohjeiden mukaisesti.
- Päällysteen asennus**
Parketin / laminaatin asennetaan materiaalivalmistajan ohjeiden mukaan.
- Lattialämmityksen kytkentä**
Lattialämmitys kytketään vaiheittain päälle aikaisintaan 7 vrk kuluttua lattian tasoittamisesta.