



1.11 KIINNIVALU

ARDEX A 35 -sementillä

Yleistä	Alusbetonin pitää olla kuiva, luja, kiinteä, kantava ja puhdas tartuntaa heikentävistä aineista. Sementtiliimakerros poistetaan. Seuratkaa tämän selosteen lisäksi materiaalivalmistajan tuote-esitteitä.
Lattialämmitys	Lattialämmityskaapeli kiinnitetään kuumaliimalla ARDEX P 51 -pohjustusaineella käsiteltyyn alustaan tai erillisiin asennuskiskoihin / työraudoitukseen.
Tartuntaharjaus	Tartuntamassa tehdään ARDEX A 18 -tartuntalaastilla. Tartuntamassa harjataan voimakkaasti painaen kiinni. Valu tehdään märkään tartuntakerrokseen.
Lattiavalu	Lattiavalu tehdään ARDEX A 35 -sementistä ja 0–8 mm hiekasta valmistetulla betonilla.

ARDEX A 38 -sementillä tai ARDEX A 38 MIX -kuivabetonilla

Yleistä	Alusbetonin pitää olla kuiva, luja, kiinteä, kantava ja puhdas tartuntaa heikentävistä aineista. Sementtiliimakerros poistetaan. Seuratkaa tämän selosteen lisäksi materiaalivalmistajan tuote-esitteitä.
Lattialämmitys	Lattialämmityskaapeli kiinnitetään kuumaliimalla ARDEX P 51 -pohjustusaineella käsiteltyyn alustaan tai erillisiin asennuskiskoihin / työraudoitukseen.
Tartuntaharjaus	Tartuntamassa tehdään ARDEX A 18 -tartuntalaastilla. Tartuntamassa harjataan voimakkaasti painaen kiinni. Valu tehdään märkään tartuntakerrokseen.
Lattiavalu	Lattiavalu tehdään ARDEX A 38 -sementistä ja 0–8 mm hiekasta tai ARDEX A 38 MIX -kuivabetonista valmistetulla betonilla.

Työohje päivitetty 13.2.2020