



## 2.33 SPU SAUNA-SATUGA LIITUMINE

**Üldist** Hüdrosolatsiooni ja pinnakonstruktsioonisüsteemi valides tuleb arvesse võtta ruumile mõjuvad koormused, aluspinna niiskusesisaldus ja objekti ajagraafik. Sauna põrand hüdrosolatsiooniks ARDEX toodetest on võimalik valida kahekomponendiline ARDEX 8+9 või ARDEX 8+9 LW või ühekomponendiline ARDEX S 1-K. Lisaks käesolevale jälgige ka materjalitootja poolseid tootejuhendeid.

**Liitumine** SPU Sauna-Satuga liitumine teostatakse SPU Systems Oy juhiseid järgides:

1. Isolatsiooniplaadi pinnal olev alumiiniumpaber eemaldatakse põrand hüdrosolatsiooni ülespöörde kohast.
2. ARDEX tugevduslint kinnitatakse märjale ARDEX-i hüdrosolatsioonimassile seina ja põrand ühendusjoonel.
3. ARDEX-i hüdrosolatsioon rullitakse katvalt üle kogu tugevduslinde isolatsiooniplaadi ja põrand pinnale.
4. Hüdrosolatsiooni ja isolatsiooniplaadi alumiiniumpaberi vaheline ühenduskoht teibitakse alumiiniumtebiga.
5. Pärast hüdrosolatsioonikihi kuivamist paigaldatakse kohtadesse, kuhu on ette nähtud silikoonist elastne vuuk, ARDEX SK 4 PROTECT lõikekaitsetlint. See kleebitakse lindi enda kleeps-pinnaga hüdrosolatsioonikihi peale, tsentraalselt tulevase elastse vuugi joonele. Lõikekaitsetlint hoiab ära silikooni 3 pinna kontakti ja kaitseb hüdrosolatsiooni silikooni väljavahetamisel tulevikus.
6. Plaatide kinnitamine tehakse ARDEX X 77, ARDEX X 77 W või ARDEX X 77 S kinnitusseguga.
7. Plaaditav põrandapind jagatakse deformatsioonivuukidega väljadeks vastavalt Sisetööde RYL 2013 punktile 541.4.1.1.2 Plaatkatte deformatsioonivuuk. Juhul kui plaaditav pind jätkub ühest ruumist teise, tehakse deformatsioonivuuk ukseava kohta jäävasse plaadivuuki.  
Tihedast materjalist põrandaplaadid vuugitakse ARDEX G8S FLEX vuugiseguga (EN 13888 klassifikatsiooni järgi CG 2 WA).
8. Piirnemiskohad ning deformatsioonivuugid vuugitakse ARDEX SN või ARDEX SE märgruumide silikooniga.

*Tööjuhend uuendatud 31.1.2020*