



22.02.2022

4.112 KUIVA RUUMI PUITPLAAT PÕRANDA KATMINE PLASTIST VAIPMATERJALIGA.

- Üldist** Aluspind peab olema pinnakattematerjalile piisava jäikusega. Puitmaterjali kasutamisel järgitakse materjali tarnija juhiseid põrandakonstruktsioonidele. Põranda ehitusplaati ei tohi paigaldada tihedalt seinakonstruktsiooni vastu. Sein ja põranda liitekohad tihendatakse ARDEX SN märguumide silikooniga ja seinapinnale paigaldatakse ARDEX TP 50 eralduslint, mis hoiab ära tasandussegu kinnitumise seinale. Jälgige lisaks käesolevale tööselgitusele ka materjalivalmistaja toote juhendeid.
- Kruntimine** Puupinnad krunditakse ARDEX P 82 kruntainega.
- Vuugid** Ehitusplaatide vahelised vuugid ja praod tihendatakse ARDEX K 5 välkpahtliga.
- Põrandakütte (saneerimise) kaabel**
Krohvimisvõrk kinnitatakse klambrilööjaga, vuukidega risti suunas. Põrandakütte (saneerimise) kaabel või kütte matt kinnitatakse hoolikalt aluse külge.
- Tasandus** Põranda tasandus ja põrandakütte katmine (<30 mm kihipaksusega) tehakse ARDEX K 70 NEW+ ARDEX E 25 tasandusseguga. Tasandussegule lisatakse ARDEX E 25 lisaaine tootetutvustuse juhise kohaselt (K70 NEW 20 kg : vesi 2,9 l : E25 1,15 kg).
- või
- üle tasandus ja põrandaküttekaabli katmine (<15 mm kihipaksusuga) tehakse ARDEX K 60 tasandusseguga.
- Vajadusel tehakse osalised tasandused ja pinna viimistlemine (0-5mm) ARDEX A 31 kiirpahtliga.
- Põrandakatte liimimine**
Plastist vaipmaterjal kinnitatakse pinnakonstruktsiooni süsteemi kuuluva ARDEX AF 145 katteliimiga.
- Põrandakütte sisselülitamine**
Põrandaküte lülitatakse sisse mitte varem kui 7 ööpäeva pärast tasandustöid, järkjärgult temperatuuri tõstes.