



22.02.2022

---

#### 4.113 KUIVAN SISÄTILAN PUULEVYLATTIAN PÄÄLLYSTYS PARKETILLA TAI LAMINAATILLA

**Yleistä** Alustan jäykkyyden pitää olla pintarakennejärjestelmälle riittävä. Puumateriaalin käsittelyssä noudatetaan levytoimittajan ohjeita lattiarakenteisiin. Lattialevy ei saa kiristyä seinärakenteisiin. Seinän ja lattian rajakohta kitataan ARDEX SN -märkätilasilikonilla ja seinäpinnalle asennetaan ARDEX TP 50 -irrotuskaista, mikä estää tasoitteen kiinnittymisen seinärakenteeseen. Seuratkaa tämän selosteen lisäksi materiaalivalmistajan tuote-esitteitä.

##### Pohjustaminen

Puulevypinnat pohjustetaan ARDEX P 82 -pohjustusaineella.

##### Levyseamat

Levyseamat ja raot kitataan ARDEX K 5 -salamatasoitteella.

##### Saneerauslattialämmitys

Rappausverkko kiinnitetään sinkiläpistoolilla poikkisuuntaan saumojen kanssa. Saneerauskaapeli tai lämpömatto kiinnitetään huolellisesti alustaan.

**Tasoitus** Ylitasoitukset ja lattialämmityksen peittäminen (<30 mm:n paksuuksissa) tehdään ARDEX K 70 NEW + ARDEX E 25 -tasoitteella. Tasoitteeseen lisätään ARDEX E 25 -lisäaine tuoteselosteen ohjeen mukaisesti (K70 NEW 20 kg : vesi 2,9 l : E25 1,15 kg).

tai

Ylitasoitus ja lattialämmityskaapelin peittäminen (<15 mm:n kerrospaksuuksissa) tehdään ARDEX K 60 -tasoitteella.

Lattialämmityskaapelin päällä pitää olla vähintään 10 mm:n tasoitekerros.

Tarvittaessa osittain tasoitukset ja pinnan viimeistely (0–5 mm) tehdään ARDEX A 31 -pikatasoitteella.

Tasoitteen kuivuttua tasoitepintaan asennetaan PE-kalvo tai vastaava tiivis höyrynsulku teipatuin saumoin päällystetoimittajan ohjeiden mukaisesti.

##### Päällysteen asennus

Parketti / laminaatti asennetaan materiaalivalmistajan ohjeiden mukaan.

##### Lattialämmityksen kytkentä

Lattialämmitys kytketään vaiheittain päälle aikaisintaan 7 vrk:n kuluttua lattian tasoittamisesta.