



22.02.2022

---

#### 4.12 KUIVA RUUMI KIPSKARTONGPLAADIST PÖRANDA KATMINE PLASTIST VAIPKATTEGA

**Üldist** Aluspinna jäikus ja tugevus peab olema kattematerjalide süsteemile piisav. Põrandakonstruktsioon tehakse kipskartongplaadi tootja juhiste kohaselt. Põranda ja sente ühenduskohad tihendatakse ARDEX SN märgade ruumide silikooniga ja seinapinnale paigaldatakse ARDEX TP 50 eralduslint, mis hoiab ära tasandussegu seintele kinnitumise. Jälgige lisaks käesolevale tööselgitusele ka materjalivalmistaja tootejuhendeid.

**Kruntimine** Kipskartongplaadid krunditakse ARDEX P 51 kruntainega, veega lahjendatuna, suhtes 1:3. Krunditud pind peab kuivama vähemalt 6 tundi enne järgmist tööetappi.

##### Põrandaküte saneerimiskaabliga

Saneerimiskaabel või põrandaküttematt kinnitatakse hoolikalt krunditud alusele.

**Tasandus** Põrandaküttekaabli katmine (3-50 mm) tehakse ARDEX K 75 korrigeerimismassiga. Küttekaabli peal peab olema vähemalt 10 mm segukiht.

Vajadusel tehakse üle tasandamine ilma põrandakütteta või ARDEX K 75 korrigeerimismassiga tasandatud pinnal ARDEX K 14 (2-10 mm) või ARDEX K 40 (2-20 mm) isetasanduva tasandusseguga. Enne üle tasandamist tehakse vahepealne kruntimine ARDEX P 51 kruntaine 1:5 vesilahusega.

Vajadusel koht parandused ja pinna viimistlus (0-5 mm) tehakse ARDEX A 31 kiirpahtliga.

##### Põrandakatte liimimine

Plastist vaipmaterjal kinnitatakse pinnakatte konstruktsioonisüsteemi kuuluva ARDEX AF 145 põrandakatteliimiga.

##### Põrandakütte sisselülitamine

Põrandaküte lülitatakse sisse mitte varem kui 7 ööpäeva pärast põranda tasandamist, järk-järgult temperatuuri tõstes.