



22.02.2022

4.13 KUIVA RUUMI KIPSKARTONGPLAADIST PÕRANDA KATMINE UJUVPARKETI VÕI LAMINAADIGA

Üldist

Aluspinna jäikus ja tugevus peab olema kattematerjalide süsteemile piisav. Põrandakonstruktsioon tehakse kipskartongplaadi tootja juhiste kohaselt. Põranda ja sente ühenduskohad tihendatakse ARDEX SN mägroomide silikooniga ja seinapinnale paigaldatakse ARDEX TP 50 eralduslint, mis hoiab ära tasandussegu seintele kinnitumise. Jälgige lisaks käesolevale tööselgitusele ka materjalivalmistaja tootejuhendeid.

Kruntimine

Kipskartongplaadid krunditakse ARDEX P 51 kruntainega, veega lahjendatuna, suhtes 1:3. Krunditud pind peab kuivama vähemalt 6 tundi enne järgmist tööetappi.

Põrandakütte saneerimiskaabel

Saneerimiskaabel või põrandaküttemat kinnitatakse hoolikalt krunditud alusele.

Tasandus

Põrandaküttekaabli katmine (3-50 mm) tehakse ARDEX K 75 korrigeerimismassiga. Küttekaabli peal peab olema vähemalt 10 mm segukiht.

Vajadusel tehakse üle tasandamine ilma põrandakütteta või ARDEX K 75 korrigeerimismassiga tasandatud pinnal ARDEX K 14 (0-10 mm) või ARDEX K 40 (0,5-20 mm) isetasanduva tasandusseguga. Enne üle tasandamist tehakse vahepealne kruntimine ARDEX P 51 kruntaine 1:5 vesilahusega.

Vajadusel koht parandused ja pinna viimistlus (0-5 mm) tehakse ARDEX A 31 kiirpahtliga.

Kui tasanduskiht on kuivanud paigaldatakse tasanduskihi peale PE-kile või vastav tihe teibitud vuukidega aurutõkkekile, kattematerjali tootja juhiseid järgides.

Kattematerjali paigaldus

Parkett/ laminaat paigaldatakse materjali tootja juhiseid järgides.

Põrandakütte sisselülitamine

Põrandaküte lülitatakse sisse mitte varem kui 7 ööpäeva pärast vuukimist, vähe haaval, järk- järgult temperatuuri tõstes.