



22.02.2022

4.18 KUIVA RUUMI BETOONPÖRANDA KATMINE LINOLEUM- VÕI TEKSTIILKATTEGA.

Üldist Betooni pind peab olema tugev, kindel ja puhas naket halvendavatest ainetest. Tsemendipiima kiht eemaldatakse. Betoonaluspinna suhtelise niiskuse maksimaalne väärtus peab vastama kattematerjalivalmistaja juhiste. Jälgige lisaks käesolevale tööselgitusele ka materjalivalmistaja tootejuhendeid.

Injekteerimine Vajadusel injekteeritakse pörandapraad ARDEX P 10 SR kiirparandusvaiguga.

Kruntimine Aluspind krunditakse ARDEX P 51 kruntainega, veega lahjendatuna, suhtes 1:5.

VÕI

Juhul kui on vajalik leelisekaitse betooni aluselise vastu, kasutatakse ARDEX P 40 MS, ARDEX EP 2000 või ARDEX EP 2001 W aurutõketooteid. Aurutõke paigaldatakse betooni pinnale tõkestamiseks niiskuse ja aluspinna kõrge pH taseme siirdumist pinnakonstruktsioonisüsteemi. Kruntimisel järgitakse aurutõkke toote juhiseid.

Pörandakütte (saneerimise) kaabel Saneerimiskaabel või pörandaküttematt kinnitatakse hoolikalt krunditud alusele.

Tasandus Pörandakütte katmine tehakse ARDEX K 70 NEW (3-30 mm) korrigeerimismassiga, ARDEX K 40 (2-20 mm) või ARDEX K 33 (2-15 mm) pörandatasandusseguga. Pörandaküttekaabli peale peab jääma vähemalt 10 mm segukiht.

Vajadusel tehakse üle tasandamine ilma pörandakütteta tarindil või tasandatud pinna viimistlemine ARDEX K 14 (2-10 mm), ARDEX K 40 (2-20 mm) või ARDEX K 33 (2-15 mm) isetasanduva tasandusseguga. Enne üle tasandamist tehakse vahepealne kruntimine ARDEX P 51 kruntaine 1:5 vesilahusega.

Vajadusel tehakse osalised tasandused ja pinna viimistlus ARDEX A 31 (0-5 mm) tasandusseguga.

Pörandakatte liimimine Linoleum või tekstiilkate kinnitatakse pinnakatte konstruktsioonisüsteemi kuuluva ARDEX AF 270 katteliimiga.

Pörandakütte sisselülitamine Pörandakütte lülitatakse sisse mitte varem kui 7 ööpäeva pärast pörandataasandamist, järk-järgult temperatuuri tõstes.