



27.12.2023

4.15 KUIVA RUUMI BETOONPÖRANDA KATMINE KUMMIST KATTEMATERJALIGA.

Üldist Betooni pind peab olema tugev, kindel ja puhas naket halvendavatest ainetest. Tsemendipiima kiht eemaldatakse. Betoonaluspinna suhtelise niiskuse maksimaalne väärtus peab vastama katematerjalivalmistaja juhistele. Jälgige lisaks käesolevale tööselgitusele ka materjalivalmistaja tootejuhendeid.

Injekteerimine

Vajadusel injekteeritakse pörandapraod ARDEX P 10 SR kiirparandusvaiguga.

Kruntimine Aluspind krunditakse ARDEX P 51 kruntainega, veega lahjendatuna, suhtes 1:5.

VÕI

Juhul kui on vajalik leelisekaitse betooni aluselise vastu, kasutatakse ARDEX P 40 MS, ARDEX EP 2000 või ARDEX EP 2001 W aurutõkketooteid. Aurutõke paigaldatakse betooni pinnale tõkestamiseks niiskuse ja aluspinna kõrge pH taseme siirdumist pinnakonstruktsioonisüsteemi. Kruntimisel järgitakse aurutõkke toote juhiseid.

Pörandakütte (saneerimise) kaabel

Saneerimiskaabel või pörandaküttematt kinnitatakse hoolikalt krunditud alusele

Tasandus Pörandakütte katmine tehakse ARDEX K 70 NEW (3-30 mm) korrigeerimismassiga, ARDEX K 40 (2-20 mm) või ARDEX K 33 (2-15 mm) pörandatasandusseguga. Pörandaküttekaabli peale peab jääma vähemalt 10 mm segukiht.

Vajadusel tehakse üle tasandamine ilma pörandakütteta tarindil või tasandatud pinna viimistlemine ARDEX K 40 (2-20 mm) või ARDEX K 33 (2-15 mm) isetasanduva tasandusseguga. Enne üle tasandamist tehakse vahepealne kruntimine ARDEX P 51 kruntaine 1:5 vesilahusega.

Vajadusel tehakse osalised tasandused ja pinna viimistlus ARDEX A 31 (0-5 mm) tasandusseguga.

Pörandakatte liimimine

Maksimaalselt 2,5 mm homogeensed või kuni 4 mm heterogeensed kummist pörandakatematerjalid kinnitatakse pinnakatte konstruktsioonisüsteemi kuuluva ARDEX AF 145 katteliimiga.

Pörandakütte sisselülitamine

Pörandakütte lülitatakse sisse mitte varem kui 7 ööpäeva pärast pöranda tasandamist, järk-järgult temperatuuri tõstes.