



27.12.2023

#### 4.17 KUIVA RUUMI BETOONPÖRANDA KATMINE PLASTIST VAIPKATTEGA.

**Üldist** Betooni pind peab olema tugev, kindel ja puhas naket halvendavatest ainetest. Tsemendipiima kiht eemaldatakse. Betoonaluspinna suhtelise niiskuse maksimaalne väärtus peab vastama kattematerjalivalmistaja juhistele. Jälgige lisaks käesolevale tööselgitusele ka materjalivalmistaja tootejuhendeid.

##### Injekteerimine

Vajadusel injekteeritakse pörandapraod ARDEX P 10 SR kiirparandusvaiguga.

##### Kruntimine

Aluspind krunditakse ARDEX P 51 kruntainega, veega lahjendatuna, suhtes 1:5.

##### VÕI

Juhul kui on vajalik leelisekaitse betooni aluselisuse vastu, kasutatakse ARDEX P 40 MS, ARDEX EP 2000 või ARDEX EP 2001 W aurutõkketooteid. Aurutõke paigaldatakse betooni pinnale tõkestamiseks niiskuse ja aluspinna kõrge pH taseme siirdumist pinnakonstruktsioonisüsteemi. Kruntimisel järgitakse aurutõkke toote juhiseid.

##### Pörandakütte (saneerimise) kaabel

Saneerimiskaabel või pörandaküttematt kinnitatakse hoolikalt krunditud alusele.

##### Tasandus

Pörandakütte katmine tehakse ARDEX K 70 NEW (3-30 mm) korrigeerimismassiga, ARDEX K 40 (2-20 mm) või ARDEX K 33 (2-15 mm) pörandatasandusseguga. Pörandaküttekaabli peale peab jääma vähemalt 10 mm segukiht.

Vajadusel tehakse üle tasandamist ilma pörandakütteta tarindil või tasandatud pinna viimistlemine ARDEX K 40 (2-20 mm) või ARDEX K 33 (2-15 mm) isetasanduva tasandusseguga. Enne üle tasandamist tehakse vahepealne kruntimine ARDEX P 51 kruntaine 1:5 vesilahusega.

Vajadusel tehakse osalised tasandused ja pinna viimistlus ARDEX A 31 (0-5 mm) tasandusseguga.

##### Pörandakatte liimimine

PVC rullmaterjalist pörandakattematerjal kinnitatakse pinnakatte konstruktsioonisüsteemi kuuluva ARDEX AF 145 pörandakatteliimiga.

##### Pörandakütte sisselülitamine

Pörandakütte lülitatakse sisse mitte varem kui 7 ööpäeva pärast pörandata-  
sandamist, järk-järgult temperatuuri tõstes.