



27.12.2023

---

#### 4.18 KUIVA RUUMI BETOONPÖRANDA KATMINE LINOLEUM- VÕI TEKSTIILKATTEGA.

**Üldist** Betooni pind peab olema tugev, kindel ja puhas naket halvendavatest ainetest. Tsemendipiima kiht eemaldatakse. Betoonaluspinna suhtelise niiskuse maksimaalne väärtus peab vastama kattematerjalivalmistaja juhistele. Jälgige lisaks käesolevale tööselgitusele ka materjalivalmistaja tootejuhendeid.

**Injekteerimine**  
Vajadusel injekteeritakse pörandapraod ARDEX P 10 SR kiirparandusvaiguga.

**Kruntimine**  
Aluspind krunditakse ARDEX P 51 kruntainega, veega lahjendatuna, suhtes 1:5.

#### VÕI

Juhul kui on vajalik leelisekaitse betooni aluselisuse vastu, kasutatakse ARDEX P 40 MS, ARDEX EP 2000 või ARDEX EP 2001 W aurutõketooteid. Aurutõke paigaldatakse betooni pinnale tõkestamiseks niiskuse ja aluspinna kõrge pH taseme siirdumist pinnakonstruktsioonisüsteemi. Kruntimisel järgitakse aurutõkke toote juhiseid.

**Pörandakütte (saneerimise) kaabel**  
Saneerimiskaabel või pörandaküttematt kinnitatakse hoolikalt krunditud alusele.

**Tasandus**  
Pörandakütte katmine tehakse ARDEX K 70 NEW (3-30 mm) korrigeerimismassiga, ARDEX K 40 (2-20 mm) või ARDEX K 33 (2-15 mm) pörandatasandusseguga. Pörandaküttekaabli peale peab jääma vähemalt 10 mm segukiht.

Vajadusel tehakse üle tasandamine ilma pörandakütteta tarindil või tasandatud pinna viimistlemine ARDEX K 40 (2-20 mm) või ARDEX K 33 (2-15 mm) isetasanduva tasandusseguga. Enne üle tasandamist tehakse vahepealne kruntimine ARDEX P 51 kruntaine 1:5 vesilahusega.

Vajadusel tehakse osalised tasandused ja pinna viimistlus ARDEX A 31 (0-5 mm) tasandusseguga.

**Pörandakatte liimimine**  
Linoleum või tekstiilkate kinnitatakse pinnakatte konstruktsioonisüsteemi kuuluva ARDEX AF 270 katteliimiga.

**Pörandakütte sisselülitamine**  
Pörandakütte lülitatakse sisse mitte varem kui 7 ööpäeva pärast pörandata-  
sandamist, järk-järgult temperatuuri tõstes.