



27.12.2023

4.19 KUIVA RUUMI BETOONPÖRANDA KATMINE PARKETT- VÖI LAMINAATKATTEGA.

Üldist Betooni pind peab olema tugev, kindel ja puhas naket halvendavatest ainetest. Tsemendipiima kiht eemaldatakse. Betoonaluspinna suhtelise niiskuse maksimaalne väärtus peab vastama katematerjalivalmistaja juhistele. Jälgige lisaks käesolevale tööselgitusele ka materjalivalmistaja tootejuhendeid.

Injekteerimine

Vajadusel injekteeritakse pörandapraod ARDEX P 10 SR kiirparandusvaiguga.

Kruuntimine

Aluspind kruuditakse ARDEX P 51 kruuntainega, veega lahjendatuna, suhtes 1:5.

Pörandakütte (saneerimise) kaabel

Saneerimiskaabel või pörandaküttematt kinnitatakse hoolikalt kruuditud alusele.

Tasandus

Pörandakütte katmine tehakse ARDEX K 70 NEW (3-30 mm) korrigeerimismassiga, ARDEX K 40 (0,5-20 mm) või ARDEX K 33 (1,5-15 mm) pörandatasandusseguga. Pörandaküttekaabli peale peab jääma vähemalt 10 mm segukiht.

Vajadusel tehakse üle tasandamine ilma pörandakütteta tarindil või tasandatud pinna viimistlemine ARDEX K 40 (0,5-20 mm) või ARDEX K 33 (1,5-15 mm) isetasanduva tasandusseguga. Enne üle tasandamist tehakse vahepealne kruuntimine ARDEX P 51 kruuntainega 1:5 vesilahusega.

Vajadusel tehakse osalised tasandused ja pinna viimistlus ARDEX A 31 (0-5 mm) tasandusseguga.

Kuivanud tasandussegu pinnale paigaldatakse PE-kile või vastav aurutõke, teibitud vuukidega, pörandakatte tarnija juhiste järgi.

Pörandakatte paigaldamine

Parkett / laminaat paigaldatakse materjalitootja juhiste järgi.

Pörandakütte sisselülitamine

Pörandakütte lülitatakse sisse mitte varem kui 7 ööpäeva pärast pörandata-
sandamist, järk-järgult temperatuuri tõstes.