



30.03.2023

---

## ARDEX HÜDROISOLATSIOONI ÜHENDAMINE SAINT-GOBAIN S710 2170 MALM- , AQUASAFE DN 70 PÜST-, AQUASAFE DN 75 KAUSS- JA AQUASAFE DN 110 KAUSSTRAPIGA

ARDEX-i hüdroisolatsioonide liitumine on testitud antud toodete põrandatrapimehhanismiga. Mehaaniline kinnitamine trapiga teostatakse trapi komplekti kuuluva pingutusrõngaga.

ARDEX S 1-K Plus-, ARDEX 8+9 ja ARDEX 8+9LW hüdroisolatsioonid ühendatakse trapiga alljärgnevalt:

Enne trapimanseti kinnitamist veendutakse, et trapi liitumispinnad on puhtad.

- Trapi ümber (mitte trapi osadele) võõbatakse ARDEX hüdroisolatsioon. ARDEX STA 40-40 trapimansett kinnitatakse trapi suhtes tsentraalselt märjale ARDEX hüdroisolatsioonimassile. Õhumullid eemaldatakse trapimanseti ja aluspinna vahelt pahtlilabida abil, trapimansetti pealt keskelt servade suunas siludes.
- Paigaldatud trapimansett kuivab oma kohale (ARDEX 8+9 u. 2 tundi ARDEX 8+9LW u. 3,5 h ja ARDEX S 1-K Plus u. 6 tundi).
- Trapimansetti lõigatakse ümmargune auk (u. 15-20 mm väiksema raadiusega ring kui trapi komplektis oleva kiilrõnga siseserv).
- Kui auk on lõigatud, surutakse kiilrõngas trappi.
- Pingutusrõnga seespool nähtav (üle jääv) trapimanseti serv lõigatakse terava vaibanoaga püsti suunas, pingutusrõnga sisepinnani parajaks.
- Pärast seda surutakse pingutusrõngas kohale ja levitatakse hüdroisolatsioonimass pingutusrõnga ülaäärele.

Plaatide kinnitamine ja vuukimine tehakse ARDEX-i pinnakonstruktsioonisüsteemi kuuluvate toodetega.

Koos plaatimisega paigaldatakse trapi peale nelinurkne või ringikujuline kaas. Nelinurkse kaane raam kinnitatakse tsentraalselt trapi peale nii, et trapi haisulukku osa on võimalik puhastamiseks eemaldada. Hüdroisolatsioonikiht ei tohi jääda nähtavale. Juhul kui väike osa hüdroisolatsioonikihist jääb siiski nähtavale, kaitstakse see hoolikalt plaadisegu kihiga.

Lisaks käesolevale järgitakse ka toodete kasutusjuhendeid. Anname meelsasti lisainfot.

Tervitades

Ardex Oy

Tehniline nõustamine