



*Building tomorrow*

22.12.2025

---

## 1.11 BETOONI KONTAKTVALU SISETINGIMUSTES

### ARDEX A 35 TSEMENDIST BETOONIGA.

Üldist Alusbetoon peab olema kuiv, kindel, tugev, kandev ja puhas naket halvendavatest ainetest. Tsemendipiima kiht eemaldatakse. Jälgige käesolevale tööselgitusele lisaks ka materjalivalmistaja tootejuhendeid.

#### Põrandaküte

Põrandaküttekabel kinnitatakse kuumliimiga ARDEX P 51 kruntainega töödeldud aluspinnale või spetsiaalsetele kinnitussiinidele / töösarrusele.

#### Nakkeharjamine

Nakkemass tehakse ARDEX A 18 nakkese gust. Nakkemass harjatakse tugeva survega aluspinnale kinni. Valu tehakse märjale nakkemassile

#### Põrandavalu

Põrandavalu tehakse ARDEX A35 tsemendist ja 0-8 mm liivast valmistatud betooniga.

Kontaktvalu puhul peab kihipaksus olema vähemalt 20 mm (0–8 mm liivaga).

### ARDEX A 38 TSEMENDI või ARDEX A 38 MIX KUIVBETOONIGA.

Üldist Alusbetoon peab olema kuiv, kindel, tugev, kandev ja puhas naket halvendavatest ainetest. Tsemendipiima kiht eemaldatakse. Jälgige käesolevale tööselgitusele lisaks ka materjalivalmistaja tootejuhendeid.



*Building tomorrow*

22.12.2025

---

#### Põrandaküte

Põrandaküttekabel kinnitatakse kuumliimiga ARDEX P 51 kruntainega töödeldud aluspinnale või spetsiaalsetele kinnitussiinidele / töösarrusele.

#### Nakkeharjamine

Nakkemass tehakse ARDEX A 18 nakkesevast. Nakkemass harjatakse tugevalt surudes aluspinnale kinni. Valu tehakse märjale nakkemassile

#### Põrandavalu

Põrandavalu tehakse ARDEX A38 tsemendist ja 0-8 mm liivast või ARDEX A 38 MIX kuivbetoonist valmistatud betooniga.

Kontaktvalu puhul peab kihipaksus olema vähemalt 20 mm (0–8 mm liivaga) või 10 mm kui segu tehakse 0–4 mm liivaga 1:4 või 1:5.

Betooni saab paigaldada kontaktvaluna alates 10 mm kihipaksusega. Suurtes koormustes nagu näiteks välistingimustes, basseinides ja tööstuste põrandate pinnakattematerjalide all on kontaktvalu minimaalpaksus 20 mm.