



Building tomorrow

22.12.2025

4.112 KUIVA RUUMI PUITPLAAT PÕRANDA KATMINE PLASTIST VAIPMATERJALIGA.

Üldist Aluspind peab olema pinnakattematerjalile piisava jäikusega. Puitmaterjali kasutamisel järgitakse materjali tarnija juhiseid põrandakonstruktsioonidele. Põranda ehitusplaati ei tohi paigaldada tihedalt seinakonstruktsiooni vastu. Seina ja põrand liitekohad tihendatakse ARDEX SN mägroomide silikooniga ja seinapinnale paigaldatakse ARDEX TP 50 eralduslint, mis hoiab ära tasandussegu kinnitumise seinale. Jälgige lisaks käesolevale tööselgitusele ka materjalivalmistaja toote juhendeid.

Kruntimine

Puupinnad krunditakse ARDEX P 82 kruntainega.

Vuugid

Ehitusplaatide vahelised vuugid ja praod tihendatakse ARDEX K 5 välkpahtliga.

Põrandakütte (saneerimise) kaabel

Krohvimisvõrk kinnitatakse klambrilööjaga, vuukidega risti suunas. Põrandakütte (saneerimise) kaabel või kütte matt kinnitatakse hoolikalt aluse külge.

Tasandus Põranda tasandus ja põrandakütte katmine (<30 mm kihipaksusega) tehakse ARDEX K 70 NEW+ ARDEX E 25 tasandusseguga. Tasandussegule lisatakse ARDEX E 25 lisaaine tootetutvustuse juhise kohaselt (K70 NEW 20 kg : vesi 2,9 l : E25 1,15 kg).

või

üle tasandus ja põrandaküttekaabli katmine (<15 mm kihipaksusaga) tehakse ARDEX K 60 tasandusseguga.

Vajadusel tehakse osalised tasandused ja pinna viimistlemine (0-5mm) ARDEX A 31 kiirpahtliga.



Building tomorrow

22.12.2025

Pörandakatte liimimine

Plastist vaipmaterjal kinnitatakse pinnakonstruktsiooni süsteemi kuuluva ARDEX AF 145 katteliimiga.

Pörandakütte sisselülitamine

Pörandaküte lülitatakse sisse mitte varem kui 7 ööpäeva pärast tasandustöid, järkjärgult temperatuuri tõstes.