



Building tomorrow
18.12.2025

4.13 KUIVAN SISÄTILAN KIPSIKARTONKILEVYLATTIAN PÄÄLLYSTYS PARKETILLA, LAMINAATILLA TAI VINYYLILANKULLA

Yleistä Alustan jäykkyyden pitää olla pintarakennejärjestelmälle riittävä. Lattiarakenne toteutetaan kipsikartonkilevyvalmistajan ohjeiden mukaan. Seinän ja lattian rajakohta kitataan ARDEX SN -märkätilasilikonilla ja seinäpinnalle asennetaan ARDEX TP 50 -irroituskaisista, mikä estää tasoitteen kiinnittymisen seinärakenteeseen. Seuratkaa tämän selosteen lisäksi materiaalivalmistajan tuote-esitteitä.

Pohjustaminen

Kipsikartonkilevyypinnat pohjustetaan ARDEX P 51 -pohjustusaineella laimennettuna vedellä 1:3. Tämä kuivuu vähintään 6 tuntia ennen seuraavaa työvaihetta.

Saneerauslattialämmitys

Saneerauskaapeli tai lämpömatto kiinnitetään huolellisesti pohjustettuun alustaan.

Tasoitus Lattialämmityksen peittäminen ja tasoitus (3–50 mm) tehdään ARDEX K 75 -oikaisumassalla. Lattialämmityskaapelin päällä pitää olla vähintään 10 mm:n tasoitekerros.

Tarvittaessa ylitasoitus ilman lattialämmitystä tai ARDEX K 75 -tasoitettun pinnan viimeistely tehdään (1,5–15 mm) ARDEX K 33 - tai (0,5–20 mm) ARDEX K 40 -lattiatasoitteella. Välipohjustus tehdään ennen ylitasoitusta 1:5 veteen laimennetulla ARDEX P 51 -pohjustusaineella.

Tarvittaessa osittain tasoitukset ja pinnan viimeistelyt (0–5 mm) tehdään ARDEX A 31 -tasoitteella.

Tasoitteen kuivuttua tasoitepintaan asennetaan PE-kalvo tai vastaava tiivis höyrinsulku teipatuin saumoin päällystetoimittajan ohjeiden mukaisesti.



Building tomorrow
18.12.2025

Päällysteen asennus

Parketti, laminaatti tai vinyylilankku asennetaan päällystetoimittajan ohjeiden mukaan.

Lattialämmityksen kytkentä

Lattialämmitys kytketään vaiheittain päälle aikaisintaan 7 vrk:n kuluttua lattian tasoittamisesta.