



Building tomorrow

22.12.2025

ARDEX HÜDROISOLATSIOONI ÜHENDAMINE BLÜCHER WATERLINE TERASÄÄRIKUGA TRAPIGA

ARDEX hüdroisolatsioonide ühendamine on testitud terasäärikuga trapiga.

ARDEX S 1-K Plus-, ARDEX 8+9 ja ARDEX 8+9LW hüdroisolatsioonid ühendatakse trapiga alljärgnevalt:

Enne trapiga ühendamist veendutakse, et trapi suunalised põrandakalded on piisavad. Vesi ei tohi moodustada hüdroisolatsiooni ega valmis pinna peale loikusid. Vajadusel tehakse aluspinna tasandused ARDEX tasandussegudega.

Terasäärik puhastakse (tehniline atsetoon / xsyleen vms.).

Trapiühendus ARDEX S 1-K Plus hüdroisolatsiooniga:

Terasäärikut ümbritsevale aluspinnale võõbatakse ARDEX S 1-K Plus hüdroisolatsioon. ARDEX STB 75-15 kleepsuga tugevduslint paigaldatakse lindi oma kleepsinnaga terasäärikule ja lindi teine pool trappi ümbritsevale märja hüdroisolatsiooniga aluspinnale. Lint surutakse märjale hüdroisolatsioonimassile korralikult kinni. Ülekattekohtades (näit. nurgapunktid) võõbatakse paigaldatud lindi peale ARDEX S 1-K Plus hüdroisolatsioon ja peale paigaldatav lint vajutatakse märjale hüdroisolatsioonimassile kinni. Pärast tugevduslindi kohale kuivamist võõbatakse selle peale veel üks hüdroisolatsioonikiht.

Trapiühendus ARDEX 8+9 või ARDEX 8+9LW hüdroisolatsiooniga:

Terasäärikule ja ümbritsevale aluspinnale võõbatakse tavalise rulliga levitatava koostisega ARDEX 8+9 või ARDEX 8+9LW hüdroisolatsioon. Märjale hüdroisolatsioonikihile, materjalide ühenduskohta paigaldatakse ja surutakse kinni ARDEX SK 12 tugevduslint. Pärast tugevduslindi kohale kuivamist võõbatakse selle peale veel üks hüdroisolatsioonikiht.



Building tomorrow

22.12.2025

Märgruum töödeldakse kogu ulatuses sama hüdroisolatsioonitootega vastavalt kehtivatele hüdroisolatsioonitööde nõuetele.

Plaatide kinnitamine ja vuukimine tehakse ARDEX-i pinnakonstruktsioonisüsteemi kuuluvate toodetega.

Lisaks käesolevale järgitakse ka toodete kasutusjuhendeid. Anname meelsasti lisainfot.

Tervitades

Ardex Oy

Tehniline nõustamine